THORVIK
ПАСПОРТ

ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ



☑ BBIW12890DNB Гайковерт ударный аккумуляторный бесщёточный 1/2"DR, 21В, 890 Нм, (без АКБ и З/У)

☑ BBIW121080DNB Гайковерт ударный аккумуляторный бесщёточный 1/2"DR, 21В, 1080 Нм, (без АКБ и З/У)



1. Общие сведения и назначение

Аккумуляторные гайковерты THORVIK® применяются для проведения слесарно-монтажных работ и работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях, персоналом, имеющему соответствующую квалификацию и навыки работы с электроинструментом, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации.

Изделие предназначено для выполнения работ в районах с умеренным климатом с характерной температурой -20 до +40°С. При использование инструмента при температуре ниже 0°С эксплуатационные характеристики инструмента могут снижаться. При повышенной интенсивности или тяжелых условиях эксплуатации инструмента гарантийный срок может быть ограничен.

EAC

дождя или влаги.
6.3 При работе с инструментом не допускать детей или посторонних к месту производства работ.
6.4 Не разбирать самостоятельно и не вносить изменения в конструкцию изделия. Категорически запрещено вскрывать аккумуляторную батарею, подвергать ее воздействию пламени, интенсивного теплового или светового излучения, пользоваться неисправной или поврежденной аккумуляторной батареей.
6.5 Не закрывайте воздухозаборные отверстия изделия и не допускайте их засорения.
6.6 Для исключения перегрева делайте перерывы в работе изделия. Интенсивная эксплуатация и повышенные нагрузки снижают срок службы изделия.
6.7 Используйте только прилагаемые АБ и зарядное устройство.
6.8 При неправильном обращении из аккумуляторного блока может потечь жидкость. Избегать контакта с ней. В случае контакта с кожей необходимо промыть место контакта обильным количеством воды и обратиться к врачу.
6.9 Рукоятка инструмента всегда должна быть сухой и чистой и не должна быть загрязнена маслом или смазкой.
6.10 Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить инструмент и обратиться в СЦ.
6.11 Регулярно очищать инструмент влажной тканью с небольшим количеством мыла. Не используйте чистящие средства или моющее средство, они могут повредить пластмассовые детали инструмента. Убедиться, что вода не попадает в инструмент.
6.12 При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха. В случае работы с корродированным крепежом рекомендуется использование защиты органов дыхания, а для снижения воздействия вибрации на руки - перчатки с виброгасящим эффектом.
6.13 Избегайте случайного запуска. Перед подключением АБ убедитесь, что клавиша включения находится в выключенном положении. При установленной батарее во время транспортировки и переноски важно, чтобы клавиша включения находилась в выключенном положении.

7. Транспортировка и хранение

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.
Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
Хранить в чистом виде в сухом проветриваемом помещении вдали от источников тепла. Не допускать попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей. АБ хранить только в заряженном состоянии и вдали от металлических предметов.
Срок хранения не ограничен.

8. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах THORVIK®.

2. Спецификация

Код	THORVIK №	Наименование
53915	BBIW12890DNB	BBIW12890DNB Гайковерт ударный аккумуляторный бесщёточный 1/2"DR, 21В, 890 Нм, (без АКБ и З/У)
53912	BBIW121080DNB	BBIW121080DNB Гайковерт ударный аккумуляторный бесщёточный 1/2"DR, 21В, 1080 Нм, (без АКБ и З/У)

3. Технические характеристики

АРТИКУЛ	BBIW12890DNB	BBIW121080DNB
ТИП ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ	БЕСЩЕТОЧНЫЙ	
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ, дюйм	1/2	
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ	3 скорости (1/2/3) + реверс	
КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ, об./мин	2400/1800/1200	2400/1900/1500
КОЛИЧЕСТВО УДАРОВ, уд./мин	2000/1500/1000	2200/1900/1500
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, РАБОЧИЙ, Нм	650/450/300	860/500/300
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, МАКС., Нм	890	1080
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, длина/высота, мм	135/210	170/230
ВЕС С АККУМУЛЯТОРОМ, кг	1.95	2.55

4. Комплектация

4.1 Гайковерт ударный аккумуляторный.....1 шт.
4.2 Краткая инструкция на русском языке/гарантийный талон.....1 шт.

5. Инструкция по эксплуатации





5.1 Установить аккумуляторный блок (АБ) в специальное гнездо инструмента. Перед первым использованием изделия необходимо убедиться, что АБ полностью заряжен. Для определения уровня зарядки на корпусе АБ предусмотрена световая индикация. При необходимости зарядить АБ. Для этого установить АБ в зарядное устройство и подключить к бытовой электросети 220В.
5.2 Установите на привод гайковерта необходимую оснастку. Выберите нужное направление и скорость вращения. Инструмент готов к эксплуатации.
5.3 Включение изделия производится нажатием на клавишу включения. Изменение скорости вращения вала от нуля до максимума осуществляется изменением степени нажатия на клавишу включения. При заворачивании или отворачивании крепежных изделий, крутящий момент нарастает до максимума в течение примерно пяти-семи секунд после проявления сопротивления.

Пользуйтесь переключателем направления вращения только после полной остановки инструмента. Изменение направления вращения до полной остановки инструмента может привести к его повреждению.

6. Техника безопасности

6.1 Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным.
6.2 Не использовать инструмент во взрывоопасной атмосфере и не подвергать воздействию

THORVIK

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ГАЙКОВЕРТ УДАРНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ

Артикул и наименование изделия_____

Дата реализации_____

Наименование торговой организации_____

М.П.

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель:_____

Продавец:_____

10.2024

Производитель: ROTAKE TOOLS CO., LTD. Xinsheng industrial district, Xinjie, Xiaoshan, Hangzhou, China 311200Ротейк Тулз Ко., ЛТД. Индустриальный район Синшенг, Синцзие, Сяошан, Ханчжоу, КНР, 311200

Импортер: ООО «ИНСТРУМ», 125438, город Москва, улица Автомоторная, дом 8, этаж 4, комн. 9, Тел. +7(499)705-9978