

# УСИЛИТЕЛИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

**НОВИНКА!**

**THORVIK®**

**1" DR**

**1:58**

**3800 Нм**

**ЕАС**

ГАЙКОВЕРТЫ РУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ **THORVIK®** ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ/ДЕМОНТАЖУ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С УВЕЛИЧЕННЫМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ, ТАКИХ, КАК, НАПРИМЕР, КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.



- ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС;
- КЛАССИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ;
- ОПТИМАЛЬНОЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО 1:58;
- ТВЕРДОСТЬ ШЕСТЕРНЕЙ ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА 42...44 HRC;
- УДЛИНИТЕЛЬ И ТОРЦЕВЫЕ ГОЛОВКИ В НАБОРЕ;
- МАЛЫЙ ВЕС.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КВАДРАТ	1" DR
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	1:58
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	3800 Нм
ДЛИНА	270 мм
ДЛИНА УДЛИНИТЕЛЯ	255 мм
ВЕС, БРУТТО	7,75 кг.



**КОД**

**52753**

**THORVIK®**

**LSW2**

**НАИМЕНОВАНИЕ**

**Гайковерт  
ручной механический  
1"DR, 3800 Нм  
и головки торцевые  
1"DR 32 мм, 33 мм**

## В КОМПЛЕКТЕ:

- ГАЙКОВЕРТ РУЧНОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ;
- РУКОЯТКА;
- УДЛИНИТЕЛЬ;
- ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ 1"DR, 32,33 мм;
- КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ;
- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН;
- КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ.



- 1 - стопорное кольцо;
- 2 - крышка;
- 3 - входной привод (1"DR);
- 4 - 1-я планетарная передача;
- 5 - 2-я планетарная передача;
- 6 - 3-я планетарная передача;
- 7 - корпус.



## ВНИМАНИЕ!

**Завод-производитель категорически не рекомендует использовать ручной гайковерт вместе с механизированным инструментом.**



**ПРАЙД**

<http://www.pride.ru>

<http://www.ombratools.ru>

- ▶ РФ, Москва, 125438, ул. Автомоторная, д.8  
Тел.: (495) 664-21-77, факс: (495) 664-21-70  
e-mail: [pride@pride.ru](mailto:pride@pride.ru)
- ▶ РФ, Санкт-Петербург, ул. Автогенная д.6А  
Тел./факс: (812) 600-6-700  
e-mail: [pridespb@pride.ru](mailto:pridespb@pride.ru)
- ▶ РФ, Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д.154/3  
Тел.: (863) 220-99-64, факс: (863) 220-93-88  
e-mail: [office\\_rnd@pride.ru](mailto:office_rnd@pride.ru)
- ▶ РФ, Новосибирск, ул. Писарева, д.40  
Тел/факс.: +7 (383) 328-48-90  
e-mail: [nsk@pride.ru](mailto:nsk@pride.ru)
- ▶ РФ, г. Казань, ул. Михаила Муля, д.25  
Тел.: (843) 570-49-63, e-mail: [bss@pride.ru](mailto:bss@pride.ru)
- ▶ Украина, Киев, ул. Красноткацкая, д. 63  
Тел./факс: +38 (044) 583-23-97